

- Fenster
- Türen
- Rollläden
- Zimmertüren
- Insektenschutz



Riesenbeck Holz-Kunststoff-Bau GmbH

Inh. Mario Dierßen
 Gewerbering 16 · 49393 Lohne
 ☎ 0 44 42 / 92 53-0
 📠 0 44 42 / 92 53-92
 🌐 www.riesenbeck-lohne.de
 ✉ info@riesenbeck-lohne.de

Bedienung & Wartung von Rollladensystemen



Verhalten bei Hitze

Beachten Sie bitte bei hohen Temperaturen (> 25°C), dass die Licht- und Lüftungsschlitze geöffnet bleiben bzw. diese nicht vollständig schließen. Sie gewährleisten so eine ausreichende Hinterlüftung Ihrer Rollläden und verhindern einen Hitzestau zwischen Rollläden und Fenster. Zudem wird auch die Gefahr von Verformung verringert.



Verhalten bei Kälte

An kalten und frostigen Tagen kann Ihr Rollladen anfrieren und an der Außenseite können sich Eis bzw. Reif bilden. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie bei festgefrorenen Rollläden auf ein Öffnen oder Schließen. Bei Rollläden mit Motorbedienung ohne Frostschutzerkennung, muss bei angefrorenem Rollladen der Motor sofort gestoppt werden. Wir empfehlen, bei kalten und frostigen Tagen, Motoren mit Frostschutzerkennung bzw. automatische Steuerungen und Zeitschaltuhren zusätzlich auf Handsteuerung zu schalten. Achten Sie bitte darauf, dass Eisreste auf den Führungsschienen entfernt werden.



Verhalten bei Sturm

Bei starkem Wind oder Sturm, sollten Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Rollläden entweder vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen halten. Schließen Sie Ihre Fenster und sorgen dafür, dass kein Durchzug entstehen kann.
ACHTUNG: Geschlossene Rollläden können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die vorgegebenen Windklassen sind nur bei geschlossenem Fenster zu gewährleisten.



Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Oberflächen des Rollladens regelmäßig zu reinigen. Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen sollten entfernt werden. Zur Reinigung der Oberflächen empfehlen wir, einen geeigneten Reiniger zu nehmen.



Service & Wartung

Beachten Sie bitte, dass die Revisionsöffnung des Rollladenkastens immer frei zugänglich bleibt und der Rollladenkastendeckel beschädigungsfrei abnehmbar ist. Wir empfehlen daher, den Rollladenkastendeckel keinesfalls zu überputzen bzw. zu übertapezieren. Falls Reparaturen erforderlich sind, lassen Sie diese stets durch Ihren autorisierten Fachhändler durchführen!



Hinweis

Rollläden müssen jederzeit frei bewegt werden können. Gegenstände wie Stühle, Tische, Besen, Eimer etc. dürfen keinesfalls den Lauf der Rollläden beim Öffnen oder Schließen behindern. Jede Störung kann eine Beschädigung der Rollläden zur Folge haben. Dies gilt insbesondere für Motorbetriebene Rollläden.

Zur Beachtung

Mängel und Fehler, die auf Nichtbeachtung der Bedienungs-, Pflege- und Wartungshinweise sowie auf äußere Einwirkung, Witterung, unsachgemäße Bedienung oder gar fehlerhaften Einbau zurückzuführen sind, sind ausdrücklich von der Gewährleistung ausgeschlossen.

- Fenster
- Türen
- Rollläden
- Zimmertüren
- Insektenschutz



Riesenbeck Holz-Kunststoff-Bau GmbH

Inh. Mario Dierßen
 Gewerbering 16 · 49393 Lohne
 ☎ 044 42 / 92 53-0
 📠 044 42 / 92 53-92
 🌐 www.riesenbeck-lohne.de
 ✉ info@riesenbeck-lohne.de

Bedienung & Wartung von Rollladensystemen

Gurtbedienung

Gurtbedienung:

Beim Öffnen oder Schließen des Rollladens ist das Gurtband immer senkrecht und nicht seitlich nach unten oder oben zu ziehen bzw. zu führen.

Beim Öffnen zieht der Gurtwickler den Gurt automatisch ein. Beim Schließen wird der Gurt ca. 25 cm nach vorne aus dem Gurtwicklergehäuse gezogen und anschl. nach oben frei gegeben, ohne diesen dabei gänzlich loszulassen, bis der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat.

Wichtig beim vollständigen Öffnen und Schließen: Betätigen Sie den Rollladen beim ersten und letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung immer langsam.

Kurbelbedienung

Kurbelbedienung:

Achten Sie bitte beim Kurbeln stets auf die korrekte Drehrichtung! Kurbeln Sie keinesfalls weiter, wenn Ihr Rollladen bereits vollständig geöffnet bzw. vollständig geschlossen ist. Die Kurbel selbst sollte beim Kurbeln am Gelenk nicht zu stark abgewinkelt werden, maximal bis zu einem Winkel von 30°.

Wichtig beim vollständigen Öffnen und Schließen: Betätigen Sie den Rollladen beim ersten und letzten Drittel der Öffnungs- oder Schließbewegung immer langsam.

Motorbedienung

Motorbedienung:

Das Öffnen und Schließen der Rollladen per Motorbedienung ist äußerst komfortabel. Wir empfehlen jedoch Rollladen mit Elektroantrieb nur unter Aufsicht laufen zu lassen. Bei feststehendem Rollladen sollte der Motor sofort angehalten werden. Greifen Sie bitte niemals manuell ein. Versuchen Sie niemals, elektrische Teile selbst zu reparieren – es besteht Lebensgefahr! Bei Störungen wenden Sie sich bitte zeitnah an Ihren autorisierten Fachhändler.